

Bouton switch VSG1024 pour platine Pioneer DJM et CDJ



CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVPIOVSG1024

Bouton switch VSG1024 pour platine Pioneer DJM et CDJ

Bouton switch VSG1024 pour platine Pioneer DJM et CDJ

Compatible avec les références suivantes :

CDJ1000MK2
CDJ1000MK3
CDJ200
CDJ2000
CDJ2000-2
CDJ2000NXS
CDJ2000NXS2
CDJ2000NXS2W
CDJ2000NXSM
CDJ2000W
CDJ350
CDJ350S
CDJ350W
CDJ400
CDJ400K
CDJ800MK2
CDJ850

- CDJ850K
- CDJ850W
- CDJ900
- CDJ900NXS
- CDJTOUR1
- DDJRZX
- DJM1000
- DJM350
- DJM350W
- DJM909
- DVJ1000
- DVJX1
- MEP7000
- SEPC1
- XDJ1000
- XDJ1000MK2

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles