

## UA844PLUS-SWB-E Shure - Distributeur d'antenne UHF 5 sorties

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	UA844PLUS-SWB-E



### UA844PLUS-SWB-E Shure - Distributeur d'antenne UHF 5 sorties

Distributeur d'antenne actif large bande permettant de distribuer le signal RF d'une paire d'antennes à 4 récepteurs. Le port cascade intégré permet la connexion à un autre distributeur d'antennes ou à un cinquième récepteur. Il possède aussi 4 sorties 15V CC destinées à l'alimentation des récepteurs simples comme les BLX4R, SLX4, SLXD4, QLXD4 et ULXD4.

Il est fourni avec une alimentation externe PS60E et tout le câblage d'antennes et d'alimentation nécessaire aux différents récepteurs.

- 5 sorties : 4 récepteurs + cascade ou 5 récepteurs
- Bande passante RF : 470 à 960 MHz
- Alimentation pour récepteur : 4 sorties 15 V CC ? 2,5 A max
- Alimentation antenne active : 12 V CC ? 15 mA max
- Récepteurs recommandés : BLX4R, SLX4, QLXD4, ULXD4
- Alimentation externe
- Câblage d'antennes et d'alimentation nécessaires aux différents récepteurs

- 4 câbles d'alimentation pour récepteurs
- 10 câbles BNC pour antennes récepteurs
- Kit de montage en rack ( format rack 1U 19")
- Kit de report d'antenne en façade

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 0042406461306

*Données non contractuelles*